

RPPN3 - RPPN7

Pressostat industriel



BOURDON
The Original by Baumer



PED

Données techniques

Plage de pression	-200 mbar ... 0 à 60 ... 600 bar
Température	<u>Plage de pression codes 101 à 153</u> Process : -15 ... +150 °C Ambiante : -25 ... + 70 °C Stokage : -40 ... + 70 °C <u>Plage de pression codes 200 à 602</u> Process : -50 ... +200 °C Ambiante : -25 ... + 55 °C Stokage : -40 ... + 70 °C
Répétabilité	± 1% E.M. / cycle de pression constante
Conformité CE	Directive Basse Tension LVD 2006/95/CE
Degré de protection	IP 66 (EN 60529)
Raccord process	Acier inox 1.4404 (316L)
Elément sensible	<u>Plage de pression codes 101 à 153</u> Brides : Acier inox 1.4404 (316L) Membrane : Viton® <u>Plage de pression codes 200 à 602</u> Soufflet : Acier inox 1.4404 ou 1.4432 (316L) <u>Plage de pression codes 600 à 602</u> Piston : Acier nickelé

Caractéristiques

- Excellente répétabilité
- Réglage de l'écart pour la régulation
- Ecart fixe pour le contrôle et l'alarme

Applications

- Equipement de sécurité
- Sécurité d'équipements énergétiques
- Surveillance d'enceintes sous pression
- Contrôle du niveau de liquide

Echelle	Interne. Précision d'affichage ± 5% E.M.
Couvercle	Zamak peint en bleu Vis de fixation en acier inoxydable
Boîtier	Zamak noir
Fixation murale	Etrier amovible
Prise de terre	Interne
Raccordement électrique	Bornier avec presse-étoupe en plastique pour Ø 7 à 10,5 mm
Fonction électrique	Voir grille de codification en page 5
Réglage	2 vis externes sur le dessus du boîtier pour réglage de l'écart et des points de consigne

Options

Réglage des points de consigne	Code SETP
Utilisation sur oxygène	Code 0765
Raccord de fixation sur tube 2"	Code 0407
Raccordement électrique : connecteur en acier inoxydable (Souriau)	Code 2298
Fiche mobile : connecteur en acier inoxydable (Souriau)	Code 2249
Etiquette de repérage en inox avec fil inox	Code 9941
Plombage de la consigne	Code 8990








RPPN3 - RPPN7

Pressostat industriel

Principe



Un élément sensible déformable actionne un microrupteur par l'intermédiaire d'un levier. Le réglage de la consigne est obtenu par un ressort comprimable monté en opposition.



Le point de consigne et la remise à zéro doivent être compris entre 10% et 90% de l'échelle.

Réglage standard en usine

Point de consigne à 50% de l'échelle à la baisse de pression


Réglage en usine des points de consigne spécifique client (option SETP)

Les spécifications suivantes doivent être données à la commande :


- Valeur du point de consigne
- Réglage de la pression à la baisse ou la hausse
- Valeur de l'écart (si nécessaire) lors de l'utilisation d'un microrupteur à écart réglable

Repère de câblage

1 microrupteur



2 microrupteurs



RPPN3 - RPPN7

Pressostat industriel

Caractéristiques des Microrupteurs

Code	A (B)	M (K)	C (W)	E (F)	H	D (V)	J
Type	Standard	Contact or	Hermétique	Grande sensibilité	Réarmement manuel	Hermétique grande sensibilité	Réarmement manuel
6 Vcc	0,4 ... 10 A	10 ... 50 mA	5 mA ... 4 A	0,4 ... 1 A	N/A	0,4 ... 4 A	N/A
12 Vcc	0,4 ... 10 A	10 ... 50 mA	5 mA ... 4 A	0,4 ... 1 A	N/A	0,4 ... 4 A	N/A
24 Vcc	0,4 ... 6 A	10 ... 50 mA	5 mA ... 4 A	0,4 ... 1 A	0,1 ... 8 A	0,4 ... 4 A	N/A
30 Vcc	0,4 ... 6 A	10 ... 50 mA	5 mA ... 3 A	0,4 ... 1 A	0,1 ... 8 A	0,4 ... 2 A	0,1 ... 10 A
48 Vcc	0,4 ... 6 A	10 ... 50 mA	5 mA ... 3 A	N/A	0,1 ... 8 A	N/A	0,1 ... 10 A
110 Vcc	0,1 ... 0,5 A	10 ... 50 mA	5 mA ... 1 A	N/A	N/A	N/A	N/A
220 Vcc	0,1 ... 0,25 A	10 ... 50 mA	5 mA ... 0,5 A	N/A	N/A	N/A	N/A
115 Vac	0,4 ... 10 A	10 ... 50 mA	50 mA ... 3 A	0,4 ... 10 A	0,1 ... 10 A	N/A	0,1 ... 10 A
250 Vac	0,2 ... 10 A	10 ... 50 mA	50 mA ... 2,5 A	0,2 ... 10 A	0,1 ... 5 A	N/A	0,1 ... 5 A
Rigidité diélectrique entre les contacts et la terre	2000 V	2000 V	1500 V	2000 V	2000 V	1000 V	2000 V

Plages de réglage

Echelle	P. Max accidentelle	Code	Ecart du microrupteur ¹⁾							
			Ecart réglable				Ecart fixe			
			A (B*)	M (K*)	C (W*)	E (F*)	H	D (V*)	J	
mbar	bar		10%	90%	10%	90%	10%	90%	10%	90%
			mbar							
-50 ... 0	0,15	101	2 - 25	2,5 - 25	6,5 - 25	7,5 - 25	0,5	0,5	2,5	3
-2 ... 10	0,15	102	1 - 5	1,2 - 5	4,5 - 5	4,5 - 5	0,3	0,3	1,5	1,5
-5 ... 50	0,15	103	1,2 - 15	2 - 15	5 - 15	7 - 15	0,4	0,4	1,5	2,5
-8 ... 100	0,15	104	1,5 - 25	2 - 25	5 - 25	10 - 25	0,5	0,5	2	2,5
-200 ... 0	1	151	6 - 80	8 - 80	15 - 80	15 - 80	2	3	7,5	10
0 ... 200	1	152	6 - 80	8 - 80	15 - 80	15 - 80	2	3	7,5	10
0 ... 400	1	153	15 - 150	20 - 150	30 - 150	35 - 150	4	6	18	25
bar	bar	Code	mbar							
-1 ... 0	1,5	200	25 - 250	35 - 250	80 - 250	95 - 250	5	6	30	42
-1 ... 2,5	7	201	80 - 1200	100 - 1200	150 - 1200	200 - 1200	22	25	96	120
0 ... 0,2	1,5	202	15 - 100	20 - 100	60 - 100	65 - 100	4	5	18	24
0,05 ... 1	1,5	203	20 - 400	25 - 400	80 - 400	95 - 400	4	5	24	30
0,5 ... 10	30	204	200 - 3000	250 - 3000	650 - 3000	850 - 3000	45	50	240	300
3,5 ... 25	30	205	600 - 5000	1200 - 5000	750 - 5000	1300 - 5000	60	100	720	1440
bar	bar	Code	bar							
5 ... 50	65	206	1 - 10	2 - 10	2,5 - 10	3 - 10	0,15	0,2	1,5	2,5
5 ... 100	220	207	2,5 - 15	3 - 15	5,5 - 15	6,5 - 15	0,7	0,9	3	3,5
20 ... 150	220	208	2,5 - 15	3,5 - 15	5,5 - 15	6,5 - 15	0,7	1	3	4,5
-1 ... 3,5	30	209	0,15 - 1,5	0,2 - 1,5	0,65 - 1,5	0,85 - 1,5	0,045	0,050	0,2	0,25
25 ... 175	800	600	20 - 80	30 - 80	30 - 80	35 - 80	14	14	24	36
30 ... 350	800	601	20 - 100	30 - 100	30 - 100	35 - 100	16	16	24	36
60 ... 600	800	602	20 - 120	30 - 120	30 - 120	35 - 120	16	16	24	36

(*) Pour la version avec 2 microrupteurs, les valeurs minimum de l'écart doivent être multipliées par 1,5

¹⁾ La valeur de l'écart dépend de la valeur du point de consigne.

Ce tableau contient les valeurs d'écart pour le réglage du point de consigne à 10% et 90% de l'échelle sélectionnée. Pour l'écart réglable la valeur inférieure correspond au ressort d'écart totalement détendu et les plus élevés correspondent au ressort d'écart entièrement tendu. Pour les autres points de réglage la valeur d'écart peut être calculée par interpolation linéaire entre les valeurs 10% et 90%.



VALENCE (26) Tél : 04 75 82 07 07 / courrier@robival.fr

VENISSIEUX (69) Tél : 04 72 39 29 70 / lyon@robival.fr

CRISSEY (71) Tél : 03 85 48 64 63 / chalon@robival.fr

TALAUDIERE (42) Tél : 04 77 93 57 23 / technic@larobinetique.fr


CEBAZAT (63) Tél : 04 73 84 74 34 / auvergne@larobinetique.fr



RPPN3 - RPPN7


Pressostat industriel

Dimensions (mm)




Echelle : 101 - 102 - 103 - 104

Masse : 3 kg




Echelle : 151 - 152 - 153

Masse : 2,8 kg




Echelle : 200 - 202 - 203

Masse : 2,5 kg




Echelle : 201

Masse : 2,4 kg



Echelle : 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 600
- 601 - 602

Masse : 2 kg





RPPN3 - RPPN7

Pressostat industriel

Codification RPPN

	RP	PN	-			.	xxx	/
Modèle	RP							
Pressostat industriel								
Homologations	PN		-					
Version standard sans homologation ATEX								
Elément sensible								
Membrane (Viton®, code 101 à 153)							3	
Soufflet (Acier inox, code 200 à 209) ou Piston (Acier nickelé, code 600 à 602)							7	
Type de microrupteur								
1 SPDT inverseur standard	Réglable						A	
2 SPDT inverseurs standards	Réglable						B	
1 SPDT inverseur hermétique	Réglable						C	
2 SPDT inverseurs hermétiques	Réglable						W	
1 SPDT inverseur grande sensibilité	Fixe						E	
2 SPDT inverseurs grande sensibilité	Fixe						F	
1 SPDT inverseur hermétique, grande sensibilité	Fixe						D	
2 SPDT inverseurs hermétiques, grande sensibilité	Fixe						V	
1 SPDT inverseur contact or	Réglable						M	
2 SPDT inverseurs contact or	Réglable						K	
1 SPDT inverseur, réarmement manuel, après coupure en hausse	Fixe						H	
1 SPDT inverseur, réarmement manuel, après coupure en baisse	Fixe						J	
Contacteur pneumatique NO							Z	
Contacteur pneumatique NF							Y	
Raccord process								
G 1/2 mâle (standard)							3	
1/2 NPT mâle							6	
1/4 NPT femelle							8	

Etendues de mesure (mbar)

-50	...	0
-2	...	10
-5	...	50
-8	...	100
-200	...	0
0	...	200
0	...	400

Etendues de mesure (kPa)

-5	...	0
-0,2	...	1
-0,5	...	5
-0,8	...	10
-20	...	0
0	...	20
0	...	40

1)

101

1)

102

1)

103

1)

104

1)

151

1)

152

1)

153

Etendues de mesure (bar)

-1	...	0
-1	...	2,5
0	...	0,2
0,05	...	1
0,5	...	10
3,5	...	25
5	...	50
5	...	100
20	...	150
-1	...	3,5
25	...	175
30	...	350
60	...	600

Etendues de mesure (kPa)

-100	...	0
-100	...	250
0	...	20
5	...	100
50	...	1000
350	...	2500
500	...	5000
500	...	10000
2000	...	15000
-100	...	350
2500	...	17500
3000	...	35000
6000	...	60000

2)

200

2)

201

2)

202

2)

203

2)

204

2)

205

2)

206

2)

207

2)

208

2)

209

2)

600

2)

601

2)

602

Options pouvant être ajoutées après / (voir exemple ci-dessous)

1) Seulement RPPN3

2) Seulement RPPN7

Exemple de commande avec options

