

RESERVOIRS PRESSION CHALLENGER

À diaphragme

€ 10 bars conforme à la Directive Européenne 97-23



Le réservoir à diaphragme permet d'accumuler l'eau sous pression


- Il est monté, seul ou en batteries, sur le refoulement de la pompe, soit à proximité, soit éloigné de celle-ci.
- Limite d'emploi : 10 bars.
(Prévoir une soupape pour protéger le réservoir contre une surpression accidentelle.)
- Températures de service : - 10 °C + 90 °C.
- Si l'on se trouve dans le cas d'un immeuble d'une certaine hauteur, nécessitant une pression de départ importante, on placera les réservoirs à diaphragme aux étages supérieurs afin d'emmagasiner l'eau à une pression ne dépassant pas 10 bars.

Avantages du réservoir à diaphragme

- L'eau n'est plus en contact avec l'air.
- Tous les éléments du réservoir en contact avec l'eau sont homologués pour un usage avec l'eau potable.
- La capacité utile du réservoir à diaphragme est beaucoup plus importante que celle du réservoir hydrophore classique, d'où moindre encombrement (sur demande, consulter notre tableau comparatif).
- Plus besoin de renouvellement d'air.

Fabrication

- La conception, la qualité de la fabrication, les matériaux employés, la finition, ainsi que le contrôle individuel de chaque réservoir en fin de production, permettent de vous offrir une garantie totale de 5 ans sur nos réservoirs CHALLENGER qui ne nécessitent aucune maintenance une fois installés.
- Acier et système de soudure MIG de très grande qualité.
- La conception du diaphragme, de technologie CAD-2 brevetée (double à partir de 100 litres), permet un fonctionnement optimum.
- Absence de corrosion et de prolifération bactériologique grâce au choix des matériaux en contact avec l'eau.
- Chambre pressurisée entièrement étanche.
- Finition à la peinture de polyuréthane résistante aux intempéries et aux UV, sur une couche Epoxy de protection.



Principe de fonctionnement



Réservoir prégonflé en usine. Pompe arrêtée.



Enclenchement pompe. L'eau entre dans le réservoir.



Pompe arrêtée, réserve d'eau sous pression maximum.



Soutirage de l'eau. La pompe est encore arrêtée tant que la pression d'enclenchement n'est pas atteinte.

- 1 - Le réservoir à diaphragme est livré déjà prégonflé et contrôlé. Le diaphragme garantit que l'eau et l'air ne puissent rentrer en contact, évitant ainsi tout risque de perte de pression et de corrosion.
- 2 - Quand la pompe démarre (enclenchement du pressostat), l'eau rentre dans le réservoir car la pression de l'installation dépasse la pression de prégonflage du réservoir. On accumule ainsi une réserve d'eau sous pression.
- 3 - Quand la pression à l'intérieur du réservoir atteint la pression de déclenchement du pressostat, la pompe s'arrête. La quantité maximum d'eau a été accumulée sous pression dans le réservoir.
- 4 - Lorsqu'on soutire de l'eau à un robinet, la pression contenue dans le réservoir pousse l'eau dans l'installation. Avec un réservoir dont le volume a été calculé correctement, on réduit au maximum les démarrages de la pompe.

Les réservoirs sont prégonflés en usine : 1,9 bars pour PEW et PWB et 2,6 bars pour GC. En général, la pression de gonflage du réservoir doit se situer légèrement au-dessous de la pression d'enclenchement du contacteur-mano (environ 200 grammes / 0,2 bars).

AVANT MISE EN SERVICE, CONTRÔLER ET AJUSTER LA PRESSION DE GONFLAGE DU RESERVOIR.

	TYPE litres	Code	Pression maxi de service	Ø orifices raccords	Dimensions (mm)				Poids kg
					A	B	C	D	
	PWB 8 L -10B	305008	10	1" M	315	200	-	-	2,2
	PWB 18 L -10B	305018	10	1" M	370	280	-	-	4
	PWB 18 L -16B	305019	16	1" M	370	280	-	-	4,8
	PEB 24 L X	306024	10	1" M	440	290	-	-	4,2
	PWB 20 H	305020	10	1" M	440	290	150	-	5,2
	PWB 60 H	305060	10	1" M	530	410	210	-	12,2
	PWB 80 H	305080	10	1" M	730	425	215	-	16
	PWB 100 H	305101	10	1" M	720	480	250	-	19
	PWB 60 V	305059	10	1" F	620	390	127	-	12
	PWB 80 V	305079	10	1" F	815	390	127	-	16,4
	PWB 100 V	305100	10	1" F	805	430	130	-	20,1
	PWB 150 V	305150	10	1" F	820	530	140	-	26,8
	GC 200 V	306201	10	1" ¼ F	1034	534	60	430	38
	GC 240 V	306240	10	1" ¼ F	1201	534	60	430	43,8
GC 310 V	306310	10	1" ¼ F	1488	534	60	430	53,8	
GC 450 V	306450	10	1" ¼ F	1505	660	60	540	82	

Accessoires pour GC	Code	Caractéristiques
 Support pompe pour - PWB de 60 à 150 V - GC 200 à 450 V	937605 937606	À fixer sur le haut du réservoir pour montage direct de la pompe.
 Kit raccordement GC bobine MM - 1" (inox 304)	455093	Comprend : bobine inox 304 longueur 400 mm, Ø 1", raccord 5 voies, mano 0-6 radial, rouleau téflon. Réduction inox MF 1" 1/4. Livré en kit à monter.
 Kit raccordement GC flexible	455090	Comprend : flexible 500 mm - 1", raccord 5 voies, contacteur XMP 6 PM, mano 0-6 radial, rouleau téflon. Réduction inox MF 1" 1/4 - 1". Livré en kit à monter.
 Bobine MM - 1" avec piquage 1/2" (inox 316)	455091	Bobine inox 316L longueur 400 mm, avec piquage 1/2" pour raccorder le contacteur mano. Livré avec réduction inox pour raccorder sur sortie femelle 1" 1/4 des réservoirs GC 200/240/310/450.
 Anneau levage	937607	Facilite la manutention des réservoirs GC 200/240/310/450.